



TRAFFIC
INSPECTOR
NEXT
GENERATION®

Руководство пользователя



Модели S100, S200

для малых
и средних предприятий

SMART-SOFT®

Внешний вид и подключение	2
Базовая настройка.....	4
Технические характеристики.....	16
Онлайн-инструкция и служба поддержки.....	19

Traffic Inspector Next Generation — универсальный шлюз безопасности, предназначенный для эффективной защиты внутренней сети от киберугроз. Разработан российской компанией Смарт-Софт (smart-soft.ru).

Модели S100, S200 для малых и средних предприятий просты в установке, не требуют привлечения специально обученного персонала и модификации имеющегося сетевого оборудования.


Основные функции моделей:

- контроль и фильтрация интернет-трафика (межсетевое экранирование);
- управление доступом сотрудников и клиентов к сети предприятия;
- предотвращение и выявление хакерских атак;
- защита внутренней сети от компьютерных вирусов и вредоносных программ;
- организация защищенного соединения между удаленными филиалами предприятия.


Все функции устройств представлены в онлайн-документации на сайте разработчика: smart-soft.ru/support/documentation.


Внешний вид и подключение

Вид лицевой панели модели S100, S200



Вид со стороны интерфейсов





1. Подключите маршрутизатор локальной сети (роутер) к сетевому порту № 1 на устройстве.
2. Подключите кабель интернет-провайдера к сетевому порту № 2.
3. Подключите питание.

Устройство готово к работе. Далее необходимо выполнить начальные настройки.


Базовая настройка

Наиболее удобный способ управления Traffic Inspector Next Generation S100, S200 — через интернет-браузер.

Наберите в адресной строке браузера **192.168.1.1**.

Для проверки соединения компьютера с Traffic Inspector Next Generation выполните в командной строке команду ping (для операционной системы Windows нажать Win+R и набрать cmd):

ping 192.168.1.1



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [Version 10.0.10586]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2016. Все права защищены.

C:\Users\ ping 192.168.1.1

Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время=1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.1.1: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.1.1:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
        (0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 1 мсек, Среднее = 0 мсек
```

При успешном соединении браузер предупредит о наличии небезопасного соединения.

Игнорируйте сообщение (на примере браузера Chrome: нажмите «Дополнительные» — «Перейти на сайт 192.168.1.1 (небезопасно)»). В случае успеха появится окно входа в Traffic Inspector Next Generation.

Используйте логин **root**, пароль **ting**.

Шаг 1:

Запуск Мастера начальной настройки: раздел **«Система» -> «Мастер»**.

В появившемся диалоге нажмите кнопку «Далее».

В диалоге **«Система: Мастер: Основная информация»** в разделе **«Основная информация»** можно изменить имя хоста (необязательно), указать домен (при использовании Microsoft AD), выбрать язык интерфейса.

Задайте DNS-серверы: первичный — обязательно, например DNS провайдера, вторичный — если имеется. Если DNS провайдера неизвестен, укажите DNS **8.8.8.8**.

Раздел **«Unbound DNS»** рассчитан только на опытных пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство поддерживает DNS от Яндекса (dns.yandex.ru):

- «Безопасный» 77.88.8.88 и 77.88.8.2 с антивирусом против мошеннических сайтов и вирусов;
- «Семейный» 77.88.8.7 и 77.88.8.3 с дополнительной функцией блокировки сайтов «для взрослых».

Система: Мастер: Мастер настройки TING

Этот мастер проведет вас через начальную настройку.

Мастера можно прервать в любой момент нажатием на логотип вверху экрана.

Далее

Система: Мастер: Основная информация

Основная информация

Имя хоста:

ting

Домен:

domen.local

Язык:

Русский

Первичный DNS сервер:

111.111.1.11

Вторичный DNS сервер:

Переопределять DNS:

Разрешить переопределение DNS серверов настройками DHCP/PPP на WAN

Unbound DNS

Включить распознаватель:


Включить поддержку DNSSEC:

Данные только DNSSEC:

Далее

В диалоге «Система: Мастер: Настройка времени» в поле «Имя сервера времени» можно задать доменное имя сервера синхронизации времени (желательно) или использовать значение по умолчанию (отображение времени будет менее точным).

Система: Мастер: Настройка времени



Имя сервера времени: time.bakulen.ru

Укажите полное имя сервера времени.

Часовой пояс: Europe/Moscow

Далее

В диалоге «Система: Мастер: Конфигурация WAN-интерфейса» настройте интерфейс связи с провайдером интернета (WAN-интерфейс). Для этого необходимо установить тип взаимодействия, предоставляемый провайдером Интернета. Самый популярный тип, предоставляемый провайдером — DHCP. Данный тип установлен по умолчанию. В этом случае IP-адрес назначается автоматически внешним DHCP-сервером.

Все остальные типы связи рекомендованы для опытных пользователей.

Тип взаимодействия Static (IP-адрес назначается пользователем, им же назначаются обязательные параметры: префикс подсети, IP-адрес маршрутизатора по умолчанию), PPPoE (взаимодействие на уровне протокола канального уровня PPP, здесь можно указать параметры аутентификации на сервисе PPPoE и название сервиса), PPTP (защищенное соединение типа «точка — точка» с использованием туннельного протокола на уровне протокола IP, здесь можно задать параметры аутентификации, локальный IP-адрес для устройства, а также IP-адрес сервера PPTP).

Настройка параметров общей конфигурации — собственный MAC-адрес для WAN-интерфейса, собственное значение MTU (максимальная длина кадра) и MSS (максимальная длина сегмента) — рекомендована для опытных пользователей.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если провайдер предоставляет IP-адреса из диапазона частных сетей, в настройках WAN-интерфейса необходимо снять галочку с пункта «Блокировать частные сети».

Система: Мастер: Конфигурация WAN интерфейса

Тип конфигурации IPv4:

Общая конфигурация

MAC адрес:

Это поле используется для изменения ("спуфинг") MAC адреса WAN интерфейса (может потребоваться для некоторых кабельных подключений). Введите MAC адрес в следующем формате: `xx:xx:xx:xx:xx:xx` или оставьте пустым.

Максимальный размер кадра:

Укажите MTU WAN интерфейса. Если Вы оставите это поле пустым, MTU будет равно 1492 байт для PPPoE и 1500 байт для всех остальных типов подключений.

Максимальный размер сегмента:

Если Вы введёте значение в это поле, то MSS clamping для TCP соединений будет равно введённому значению минус 40 (размер заголовка TCP/IP). Если Вы оставите это поле пустым, MSS будет равно 1492 байт для PPPoE и 1500 байт для всех остальных типов соединений. Это должно подходить для значений MTU в большинстве случаев.

Статическая конфигурация IP

IP-адрес:

32

Основной шлюз:

Конфигурация DHCP-клиента

Имя хоста для DHCP:

Значение этого поля отправляется в качестве идентификатора DHCP-клиента и имени хоста при запросе аренды адреса. Некоторые поставщики услуги Интернет могут потребовать это значение (для идентификации клиента).

Конфигурация PPPoE

Имя пользователя PPPoE:

Пароль PPPoE:

Имя сервиса PPPoE:

PPPoE соединение по требованию:

Включить режим «Соединение по запросу»

Эта опция заставляет интерфейс работать в режиме соединение-по-требованию, позволяя Вам иметь виртуальное постоянное соединение. Интерфейс настроен, но реальное соединение отложено до того момента, когда будет обнаружен исходящий трафик.

Таймаут отключения PPPoE:

Если в течение указанного количества секунд не передается ни одного квалифицирующего исходящего пакета, соединение прерывается. Время простой, равное нулю, отключает эту функцию.

Конфигурация PPTP

Имя пользователя PPTP:

Пароль PPTP:

Локальный IP адрес PPTP:

32

▼

IP адрес сервера PPTP:

Соединение PPTP по требованию:

Включить режим «Соединение по запросу»

Эта опция заставляет интерфейс работать в режиме соединение-по-требованию, позволяя Вам иметь виртуальное постоянное соединение. Интерфейс настроен, но реальное соединение отложено до того момента, когда будет обнаружен исходящий трафик.

Таймаут отключения PPTP:

Если в течение указанного количества секунд не передается ни одного квалифицирующего исходящего пакета, соединение прерывается. Время простой, равное нулю, отключает эту функцию.

RFC1918 сети

Блокировать частные сети RFC1918: Блокировка доступа частных сетей из WAN

Если этот параметр задан, он блокирует трафик с IP-адресов, зарезервированных для частных сетей в соответствии с RFC 1918 (10/8, 172.16/12, 192.168/16) а также адреса loopback (127/8) и адреса Nat Carrier-grade (100.64/10). Этот параметр должен быть установлен только для интерфейсов WAN, использующих общедоступное IP-адресное пространство.

Блокировать bogon сети

Блокировать bogon сети: Блокировка не Интернет маршрутизируемых сетей из WAN

Этот параметр блокирует трафик от IP-адресов, которые зарезервированы (но не RFC 1918) или еще не присвоены IANA.

[Далее](#)

В диалоге «Система: Мастер: Конфигурация LAN-интерфейса» пользователь может изменить параметры интерфейса LAN, IP-адрес и маску подсети. Рекомендуется оставить параметры по умолчанию. Данные параметры необходимо изменять только опытным пользователям.

Система: Мастер: Конфигурация LAN интерфейса

IP адрес LAN:

(можете оставить пустым)

Маска подсети:

[далее](#)

В диалоге «Система: Мастер: Ввод пароля администратора» пользователь может сменить пароль пользователя root.

Система: Мастер: Ввод пароля администратора

Пароль администратора:
(оставьте пустым для сохранения текущего значения)

Подтверждение пароля администратора:

Далее

ПРИМЕЧАНИЕ

В целях безопасности исходный пароль необходимо заменить на собственный.

Система: Мастер: Перезагрузить конфигурацию

Нажмите 'Перезагрузить', чтобы применить изменения.

Перезагрузить

После перезагрузки системы будет открыт доступ к сети Интернет и репозиторию плагинов Traffic Inspector Next Generation.

Шаг 2:

Установка лицензии: «Главное меню» -> «Сводка» -> «Лицензия».

Если лицензия в форме хеш-последовательности (длинная строка цифр и букв), введите ее в поле «Лицензионный ключ» и нажмите «Активировать лицензию».

Если лицензия в виде текстового файла, нажмите «Импортировать лицензию», выберите файл и нажмите «Активировать лицензию».

После того как лицензия активирована, она отображается в списке лицензий*.

Сводка: Лицензия

Поиск

Модуль	Истекает	Организация	Лицензия	Примечание
CORE	2019-09-21	Smart-Soft Ltd	775e17a9ccf5e73226901d8b10e92f0b	Лицензия недействительна для этого устройства
CMS_MASTER	Просрочена	Smart-Soft Ltd	3658d61e0a3d9824200e085ba02a9783	Лицензия недействительна для этого устройства
NETPOLICE	Просрочена	Smart-Soft Ltd	79a074fbfb7a309d735fa93ca203d100	Сертификат не соответствует секретному ключу

Показаны с 1 по 3 из 3 записей

Получение лицензии

Лицензионный ключ

[Активировать лицензию](#)

[Экспортировать лицензию](#)

[Импортировать лицензию](#)


* При покупке Traffic Inspector Next Generation Лицензионный ключ уже предустановлен. Ввод Лицензионного ключа может понадобиться в дальнейшем. Например, при сбросе до заводских настроек (сохраняйте ключ перед сбросом).

Шаг 3:

Обновление программного обеспечения: «Главное меню» -> «Система» -> «Прошивка» -> «Проверить наличие обновлений».

Если будет обнаружена более новая версия ПО, нажмите «Обновить сейчас», дождитесь завершения обновления и перезапуска системы.

Система: Прошивка



Доступно обновление 1, общий размер загружаемых файлов 5.0MiB.

Проверить наличие обновлений Обновить сейчас


Обновления	Плагины	Пакеты	Настройки
Имя пакета	Текущая версия	Новая версия	Необходимое действие
firmware	1.4.1.rc1_22	1.4.1.rc1_25	обновить

Базовые настройки завершены. В устройстве активированы основные функции.

Функции в базовых настройках:

- DHCP сервер - выделение IP адресов устройствам в локальной сети;
- межсетевой экран - предоставление доступа в сеть Интернет на основании правил межсетевого экранования по умолчанию.

Для просмотра статистики сетевого трафика необходимо включить функцию Netflow: «Главное меню» -> «Создание отчетов» -> «NetFlow»



Отчет по сетевой статистике доступен в разделе «Анализ» и содержит данные о том, какой компьютер на какой адрес обращался, по какому порту/сервису и сколько данных было передано по каждому взаимодействию.

Также система формирует отчеты с распределением трафика по портам назначения, сетевым службам, IP-адресам назначения и т.п.

Для выгрузки данных в разделе «Анализ» предусмотрена вкладка «Экспорт».

Для продвинутого использования устройства необходимо произвести дополнительные настройки Traffic Inspector Next Generation.

Воспользуйтесь инструкциями по настройке на сайте Смарт-Софт:
<https://www.smart-soft.ru/support/documentation/handbook/ting/>

или видеоуроками:

https://www.smart-soft.ru/support/documentation/video_ting/

Функции, требующие дополнительной настройки и установки плагинов:

- Управление доступом сотрудников и клиентов к сети Интернет как для незащищенного, так и защищенного соединения.

Для настройки перейдите в раздел «Межсетевой экран и NAT»:
https://www.smart-soft.ru/support/documentation/handbook/ting/firewall_nat.html и в раздел «Веб-прокси» руководства пользователя на сайте Смарт-Софт: <https://www.smart-soft.ru/support/documentation/handbook/ting/proxy.html>.

- Предотвращение и выявление хакерских атак - сканирование сетевого трафика на предмет выявления вредоносных сигнатур.

Для настройки перейдите в раздел «Система обнаружения / предотвращения вторжений» руководства пользователя на сайте Смарт-Софт: <https://www.smart-soft.ru/support/documentation/handbook/ting/idsips.html>.

- Защита внутренней сети от компьютерных вирусов и вредоносных программ.

Для настройки перейдите в подраздел «Антивирусная проверка трафика» раздела «Веб-прокси» руководства пользователя на сайте Смарт-Софт: <https://www.smart-soft.ru/support/documentation/handbook/ting/av.html>.

- Организация защищенного соединения между удаленными филиалами предприятия - VPN каналы.

Для настройки перейдите в раздел «VPN» руководства пользователя на сайте Смарт-Софт:

<https://www.smart-soft.ru/support/documentation/handbook/ting/vpn.html>.

Технические характеристики Traffic Inspector Next Generation S100, S200

Класс решения	UTM
Платформа	OPNsense
Межсетевой экран	есть
Система обнаружения и предотвращения вторжений	основана на коде и сигнтурах Suricata, а также поддерживает правила ET Open, интегрирована с SSL Blacklist (SSLBL) и трекером Feodo.
Организация шифрованных VPN-каналов	между филиалами, партнерскими организациями, удаленными сотрудниками и центральным офисом. Благодаря интеграции с СКЗИ «МагПро Криптопакет» вы сможете организовывать шифрованные по ГОСТ VPN-каналы связи. Это важно, если вы работаете с государственными учреждениями

Двухфакторная аутентификация пользователей	есть
Функция прокси-сервера	есть
Правила доступа	<p>разные для разных категорий сотрудников:</p> <ul style="list-style-type: none"> разрешенные или запрещенные сайты («черные» и «белые» списки) для разных категорий пользователей автоматическая блокировка нежелательного или вредоносного контента блокировка приложений правилами глубокой пакетной инспекции
Дополнительные модули	<ul style="list-style-type: none"> модуль антивирусной защиты Anti-Virus powered by Kaspersky обеспечивает проверку трафика (HTTP(S) и FTP), проходящего через прокси-сервер и почтовый шлюз программы Traffic Inspector Next Generation; фильтр контента NetPolice фильтрует сайты по категориям и их содержимому, не позволяет получить доступ к определенным сайтам или услугам сети Интернет (например, к вредному и опасному для детей и подростков контенту).

Аппаратные характеристики

Модель	APU2C4
Процессор	AMD Embedded G series GX-412TC
Сеть	3 x 1 GbE

Порты GbE RJ45 [10/100/1000 Мбит/с]	3 i210AT NICs
Порты USB	2 USB 3.0
Консольный порт	1 RS-232
Устройство хранения данных	30 GB
Оперативная память	4 GB DDR3-1333 DRAM
CPU / ядро	1 GHz quad Jaguar core with 64 bit and AES-NI support
Виртуальные интерфейсы	4093
Размеры	
Высота * ширина * длина (мм)	30 * 168 * 157
Форм фактор	6 x 6» (152,4 x 152,4 мм)
Вес (кг)	0,45
Рабочая среда	
Питание	12 V
Максимальный ток	1,5 A
Потребление электроэнергии (усредненное)	18 W
Рабочая температура	0 до +45 °C
Температура хранения	-20 до +70 °C
Влажность	10-90% без конденсации

Онлайн-инструкция

<http://www.smart-soft.ru/support/documentation>

Служба технической поддержки

Если вы столкнулись с проблемой при работе или настройке устройства, обратитесь в службу технической поддержки.

Тел.: +7 (495) 77-55-991 (доб. 6401)

E-mail: info@smart-soft.ru



Смарт-Софт оказывает услуги по настройке и конфигурированию Traffic Inspector Next Generation: наш специалист удаленно подключится к вашей сети, произведет установку решения и настройку его функций согласно вашим требованиям.

Для заказа услуги свяжитесь с нами.

Тел.: +7 (495) 77-55-991

E-mail: info@smart-soft.ru

О разработчике

Компания Смарт-Софт – ведущий российский разработчик комплексных систем защиты информации и управления доступом в интернет для бизнеса, госсектора, образовательных и медицинских учреждений, учреждений культуры - многофункционального межсетевого экрана и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector, универсального шлюза безопасности (UTM) и системы обнаружения (предотвращения) вторжений Traffic Inspector Next Generation.

Собственные решения на основе уникальных программных алгоритмов полностью соответствуют требованиям российского законодательства в области защиты информации.

Решения компании Смарт-Софт входят в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных и защищают компьютерные сети Газпрома, Мегафона, Сбербанка, РЖД, Роснефти, а также тысяч других компаний крупного, среднего и малого бизнеса и государственных организаций.

За 19 лет работы Смарт-Софт сформировала партнерскую сеть, состоящую более чем из 2500 российских и международных компаний.

© 2003–2021, ООО «Смарт-СофТ», www.smart-soft.ru